

Hiba esetén egy hibakód jelenik meg, amelyet az alábbi táblázattal lehet értelmezni, az okát megismerni, ill. elhárítani.

A kódlista elsősorban a hiba felismerését segíti.

Szakismeret hiányában korlátozott a hibák elhárítási lehetősége, ezért tartós vagy ismétlődő probléma esetén hívja márkaszervizét.

Hibakód	Ok	Magyarázat	Elhárítás
1	Fűtővíz előremenő hőmérséklet túllépése	Az előremenő hőmérséklet túllépte a beállított max. kikapcsolási értéket. A fűtési hőcserélő nagyon elkoszosodott	Vizsgálja meg a fűtési rendszer nyomását, a szivattyút, annak fokozat kapcsolóját. Légtelenítse a rendszert. Nyomja meg a zavarkioldót. Tisztítsa ki a hőcserélőt.
4	Nincs láng	Az égő bekapcsolásánál nincs láng.	Ellenőrizze a gyújtóelektrodát és a bekötő kábelt. Ha szikra nincs a gyújtótrafót. Ellenőrizze a gázcsatlakozást, gázcsapot, gáznyomást. Nyomja meg a zavarkioldót.
5	Üzem közben kialudt a láng.	Lángstabilizálás közbeni kialvás. (a gyújtás után 15 másodpercen belül nincs láng)	A zavarkioldót megnyomni.
6	A hőmérséklet korlátozó túlhőmérséklete	Az előremenő/visszatérő hőmérséklete túllépte a beállított max. kapcsolási értékeket	Ellenőrizze a rendszer nyomását. Légtelenítse a rendszert. Állítsa 2-re vagy 3-ra a szivattyút.
7	Füstgáz visszaáramlás érzékelő kikapcsol	A visszaáramló füstgáz hőmérséklet a lekapcsolási határt túllépte.	Ellenőrizze a hőcserélőt. Kéményhuzat vizsgálat.
8	A füstgázcsappantyú nem kapcsol	Hőigény esetén nem nyit a füstgázcsappantyú.	hívja márkaszervizét
11	Lángtévesztés	Gyújtás előtti lángérezékelés	Nyomja meg a zavarkioldót. Ellenőrizze a lángórt és kábelét.
12	Előremenő hőérzékelő hiba	Meghibásodott az előremenő hőérzékelő, vagy a bekötő kábel (1, vagy 2 érzékelő)	hívja márkaszervizét
13	Füstgáz visszaáramlás hőérzékelő hiba	Az érzékelő, vagy a csatlakozó kábel tönkrement.	hívja márkaszervizét
14	Melegvíz hőérzékelő hiba	Az érzékelő, vagy a csatlakozó kábel tönkrement.	hívja márkaszervizét
15	Külső hőérzékelő hiba	Meghibásodott a külső hőérzékelő, vagy a bekötő kábel.	Ellenőrizze a bekötő kábelt. Ellenőrizze a külső hőérzékelőt.
16	Visszatérő hőérzékelő hiba	Az érzékelő, vagy a csatlakozó kábel tönkrement.	hívja márkaszervizét
17	Moduláló áram hiba	A moduláló áram legalább 10 másodpercig cca. 15mA-rel eltér az előírttól	A zavarkioldó gombot megnyomni.

20	Az 1-es kombinált gáz-szelep hibája	Az égő leállítása után még 15 másodpercig lángot jelez, annak ellenére, hogy a gázszelep leállítva	hívja márkaszervizét
21	Az 2-es kombinált gáz-szelep hibája	Az égő leállítása után még 15 másodpercig lángot jelez, annak ellenére, hogy a gázszelep leállítva	hívja márkaszervizét
22	Léghiány	A nyomáskapcsoló nem kapcsol be.	Nyomja meg a zavarkieldőt, ellenőrizze a füstgáz rendszert.
23	Nyomásfigyelő hiba	A nyomáskapcsoló nem kapcsol ki. A ventilátor folyamatosan működik (nem áll le)	Nyomja meg a zavarkieldőt.
24	Gázégő hiba	A gázégő ventilátora nem érte el az előszellőztetési fordulatszámot	Nyomja meg a hibakioldó gombot.
25	Füstgázventillátor hiba	A ventilátor nem az előírt fordulaton jár.	A zavarkieldő gombot megnyomni. Megvizsgálni a füstgázvezetést
26	Gázégő hiba	A gázégő ventilátora nem érte el a nyugalmi fordulatszámot	Nyomja meg a hibakioldó gombot.
27	WWF melegvíz érzékelő meghibásodott	A szinttartály melegvíz érzékelő meghibásodott	hívja márkaszervizét
30	A kondenzációs falikazán CRC-hiba	A falikazán EEPROM-adatátvitel nem megfelelő	Kapcsolja ki- majd be a készüléket, ha nincs változás, hívja a márkaszervizét
31	Gázégő CRC-hiba	A gázégő EEPROM-adatátvitel nem megfelelő	Kapcsolja ki- majd be a készüléket, ha nincs változás, hívja a márkaszervizét
32	A 24 V-os rendszer hibája	24 V-os egyenáramú rendszer feszültsége a megengedett tartományon kívül esik (pl. rövidzárlat)	hívja márkaszervizét
33	CRC-hiba: hibásértékek	Az EEPROM-adatátvitel „Masterreset“-je hibás	hívja márkaszervizét
34	CRC-hiba BCC	Hibás kódkártya	Cserélje ki a kódkártyát
35	BBC hiányzik	A kódkártya nem csatlakozik	Csatlakoztassa újra a megfelelő kódkártyát
36	CRC-hiba BCC	Hibás kódkártya	Cserélje ki a kódkártyát
37	Nem megfelelő BCC	Nem kompatibilis a kódkártya a szabályozó panellel.	Csatlakoztassa újra a megfelelő kódkártyát
38	BCC érvénytelen	Hibás kódkártya	Cserélje ki a kódkártyát
39	BCC rendszerhiba	Hibás kódkártya	Cserélje ki a kódkártyát
40	Áramlásőr hiba	Az áramlásőr nem kapcsol ki, vagy be vagy túl kicsi a nyomás a berendezésben.	Légtelenítsen.

41	Áramlásfigyelő	A 2-es előremenő és az 1-es előremenő hőmérséklet > 12 K. Túl nagy hőm. Változás.	Légtelenítse a rendszert, ellenőrizze a rendszer nyomását és a szivattyút.
42	Kondenzvíz szivattyú hiba	Kondenzvízszivattyú meghibásodott, nincs hálózati áramellátás. Lefolyóvezeték eltömődött.	hívja márkaszervizét
45	Áramlásfigyelő szenzor hiba	Meghibásodott a szenzor vagy a bekötő kábele, vagy rosszul van csatlakoztatva.	hívja márkaszervizét
46	A HMV áramlás- és hőmérséklet figyelő szenzor hibája	Meghibásodott a szenzor vagy a bekötő kábele, vagy rosszul van csatlakoztatva.	hívja márkaszervizét
50	A kódkártya aktiválása	A kódkártyát még aktiválni kell	Nyomja meg 2x a zavarkiadó gombot
51			
52	A kódkártya aktiválása	A kódkártyát még aktiválni kell	Nyomja meg 2x a zavarkiadó gombot
60	Az ionizációs áram leng	Eldugult a szifon, vagy a füstgázvezető rendszer. Esetleg nagy szélvihar van	Tisztítsa ki a szifont, Ellenőrizze a füstgáz/levegő rendszert, Ellenőrizze a lángört.
61	Megszakadt az ionizációs áram.	Rossz a gáz minősége, Meghibásodott a lángör, nagy szélvihar van.	Ellenőrizze a lángört és a csatlakozó kábelt.
64	Impulzusadó hiba	A szolármodul impulzusadója meghibásodott vagy nincs átáramlás a szolármodulon.	hívja márkaszervizét
70	Keverőkör érzékelő hiba	A keverőkör érzékelő vagy a vezeték meghibásodott.	hívja márkaszervizét
71	Érzékelő hiba	A szolármodul tartályérezkelője vagy a keverőmodul E1 bemeneti többfunkciós érzékelője hibás	hívja márkaszervizét
72	Érzékelő hiba	SM1 szolármodul visszatérő érzékelő vagy SM2 szolármodul E1 bemeneten csatlakoztatott érzékelő meghibásodott	hívja márkaszervizét
73	Érzékelő hiba	SM2 szolármodul E3 bemeneten csatlakoztatott érzékelő meghibásodott	hívja márkaszervizét
76	Tartályérezkelő meghibásodott	A tartályérezkelő vagy a vezeték meghibásodott	hívja márkaszervizét
78	Gyűjtőérezkelő meghibásodott.	A keverőkör érzékelő vagy a vezeték meghibásodott.	hívja márkaszervizét

79	Érzékelő hiba	Az R1, R2, R3 kazán szabályozók E1 bemeneti többfunkciós érzékelője vagy a keverőmodul, a léptetőmód E2 többfunkciós érzékelője, vagy a szolármodul kollektor érzékelője meghibásodott.	hívja márkaszervízét
80	A külső érzékelő a tartozék szabályozón meghibásodott	A külső érzékelő vagy a tartozék szabályozó vezetéke meghibásodott.	hívja márkaszervízét
81	Eeprom hiba	A tartozék szabályozó belső készülékhibája	hívja márkaszervízét
82	Olajsztint hiba	Az olajtartály üres, vagy az olajsztint jeladó hibás	hívja márkaszervízét
91	eBus azonosító hiba	Egyazon Bus cím többször kiadva	hívja márkaszervízét
97	Kerülő szivattyú hiba.	A keverőmodul kerülővezeték szivattyúja hibás.	hívja márkaszervízét
98	R21 ellenállás dugó hiba	Az ellenállás dugó hibás vagy eltávolították	hívja márkaszervízét
99	Kazán szabályozó rendszerhiba	A kazánszabályozón rendszerhiba lépett fel	hívja márkaszervízét
x.y.	Elektronikai modul hiba	Hibás a szabályozó alaplap	hívja márkaszervízét
	A LED folyamatosan pirosan világít.	Az ionizációs vezeték rövidzárlata, vagy az ionizációs elektróda leföldel (pl. a burkolathoz ér)	Ellenőrizze az ionizációs elektróda helyzetét és a bekötő kábelt. Ellenőrizze az égő elektródát. Nyomja meg a hibakioldó gombot.

[vissza a főoldalra](#)

[Tom-Therm Kft elérhetőségei](#)